

### Avantages principaux

- Design ergonomique
- Utilisation simple et intuitive
- Autosurveillance intégrée
- Protection Antibactérienne



## Les Manipulateurs

Souplesse, ergonomie, simplicité d'utilisation sont les atouts majeurs des manipulateurs EZ CARE pour améliorer la sécurité des patients. Leurs propriétés antimicrobiennes participent à la prévention des infections nosocomiales.

### Une grande diversité

Toute une gamme adaptée aux différents environnements est disponible.

Allant du modèle simple avec une touche d'appel jusqu'au modèle multifonctions le plus complet permettant de piloter les éclairages, les volets roulants, la radio et la TV, les manipulateurs EZ CARE répondent à toutes les exigences tout en restant intuitifs et ergonomiques.

La led veilleuse permet de localiser facilement le manipulateur dans l'obscurité, celle-ci passe en mode intense pour confirmer un appel.

Un grand bouton d'appel avec bordure en relief garantie un repérage tactile pour les malvoyants.

### Phonie intégrée

Le personnel soignant peut parler directement au patient à travers le manipulateur. La prise en charge est optimisée et évite les déplacements inutiles.

Le patient peut choisir entre le mode mains libres et le mode discret pour parler.

En mode discret, le manipulateur s'utilise comme un combiné téléphonique normal, en mode mains libres il est soit suspendu la tête en bas au trapèze du lit, soit placé au support mural.

### Connexion sécurisée

Le manipulateur est équipé d'une prise éjectable qui, en cas de traction excessive, se détache de la prise avant que celle-ci ne soit endommagée. En cas de débranchement accidentel de la prise, le personnel est informé par un appel «prise».

Le manipulateur est surveillé en permanence, toute défaillance est signalée au personnel soignant.

## En bref ...

Notre Manipulateur est parfaitement adapté aux besoins des patients. Avec un design intemporel et des commandes simples et intuitives, c'est l'élément indispensable au chevet du patient.



### Les caractéristiques en un coup d'œil :

- Design ergonomique
- Grand bouton d'appel rouge avec symbole unisexe, Led veilleuse et tranquillisation intégrée
- Haut-parleur et microphone intégrés
- Phonie mains libres ou discrète en fonction de la position
- Boutons optionnels pour contrôler et tamiser les lumières de la chambre et du lit
- Touche pour l'appel Service
- Mini LCD pour l'affichage des fonctions
- Commande des volets roulants, de la Radio / TV
- Réglage du volume
- Prise jack 3,5mm pour casque audio
- Fiche éjectable
- Versions étanches IP 67
- Plusieurs longueurs de câbles disponibles (3 m, 5 m ou 10 m)
- Protection antibactérienne
- Surveillance des lignes d'appel et de la déconnexion
- Désinfection par lingette (résistance aux produits de nettoyage)
- Disponible en plusieurs versions
- Pièces détachées disponibles à moindre coût pour le respect de l'environnement

### Réduction du risque d'infection

Nos manipulateurs ainsi que tous les autres éléments de la chambre sont exclusivement fabriqués avec des matériaux antibactériens et participent ainsi à la prévention des infections nosocomiales.

Le design ergonomique du manipulateur et la surface tactile des différentes touches permettent une utilisation simple et intuitive.

## ... le manipulateur parfait ...

Une gamme très complète de manipulateurs constitue une grande valeur ajoutée. Ils sont adaptés aux nombreuses exigences actuelles et se distinguent par leur grande fiabilité.



### Toute une panoplie

Avec différentes combinaisons de touches et longueurs de câble (3 m, 5 m ou 10 m en standard), nos manipulateurs sont spécialement conçus pour être esthétiques, ergonomiques et extrêmement fiables dans le temps. Les modèles avec phonie sont de plus en plus appréciés.

### Support mural et pince-drap

Dans leurs supports, le mode mains libres des manipulateurs avec phonie est actionné, hors du support ils basculent en mode discret. Les pinces draps, quant à eux évitent la chute du manipulateur.



### Étanchéité

Tous les manipulateurs sont équipés d'un clavier à membrane facile à nettoyer. Des versions étanches (IP 67) sont disponibles pour les désinfections par immersion.

### Une maintenance aisée et réduite

Nous disposons en stock d'une large gamme de pièces détachées à prix avantageux afin d'optimiser les coûts de maintenance. Cela fait partie de l'engagement EZ CARE envers la protection de l'environnement.



## ... avec la prise qui correspond au mieux

EZ CARE met à disposition une multitude de prises pour connecter les manipulateurs. Au delà d'une très grande flexibilité, la combinaison des deux offre une sécurité maximale à l'épreuve du temps.

### Une Gamme Complète

Que ce soit en montage intégré à fleur de plan ou pour un montage en saillie, vous disposerez du modèle le plus adapté pour répondre aux exigences demandées. Dès la connexion du manipulateur le système reconnaîtra automatiquement sa version, avec ou sans phonie par exemple.



### La Modularité en Plus

Notre système modulaire permet un remplacement simple et rentable des composants, réduisant ainsi le temps d'intervention technique. Les fonctions peuvent être changées à tout moment pour répondre à une modification de configuration de l'établissement.

### Adaptateurs pour Dispositifs Médicaux

Pour récupérer les alarmes de dispositifs médicaux, il est possible d'utiliser l'interface conforme à EN 60601-1. La protection électrique du patient est assurée par une isolation galvanique.



### Une sécurité certifiée

Toute notre gamme EZ CARE a été testée et approuvée par un organisme indépendant accrédité conformément à la norme Allemande DIN VDE 0834 concernant les systèmes d'appel dans les hôpitaux, les maisons de retraites et autres établissements de santé.