

A photograph of a female nurse in a white uniform sitting at a desk, talking on a white corded telephone. The desk has a computer monitor, keyboard, mouse, and several blue folders. The background shows a typical office or hospital setting.

Entscheidende Vorteile

- Großes, farbiges Touch-Display
- Übersichtliche Informationen
- Einfache und intuitive Bedienung
- Antibakterieller Schutz

NCS Touch

Der Abfrageplatz mit Touch-Display ist mit seiner übersichtlichen Darstellung von Informationen und seiner Vielzahl an zusätzlichen Funktionen speziell auf die Bedürfnisse des Pflegepersonals abgestimmt.

Klare Signalisierung

Das große farbige Touch-Display zeigt alle aktiven Rufe und Alarmer geordnet nach Priorität in übersichtlicher Darstellung an. Zusätzlich zur optischen Anzeige werden diese Ereignisse entsprechend ihrer Priorität auch akustisch signalisiert.

Je nach Organisationsform können alle Rufe und Alarmer entsprechend ihrer Priorität oder frei wählbar abgearbeitet werden.

Die Lautstärke der akustischen Signalisierung ist sowohl im NCS Touch als auch im Patientenzimmer mehrstufig einstellbar.

Einfach und intuitiv

Die Bedienung des NCS Touch kann direkt über das Display oder wahlweise über die Folientastatur erfolgen.

Mit wenigen Bedienschritten stehen sämtliche Informationen, wie gesetzte Anwesenheiten in Zimmern, aktive Rufe oder Merkschaltungen zur Verfügung.

Zur weiteren Vereinfachung sind die meistgenutzten Funktionsmenüs (z. B. Schichtumschaltung) direkt über eine separate Displaytaste erreichbar.

Effektiv und sicher

Die reibungslose Kommunikation zwischen Personal und Patienten spielt im täglichen Arbeitsablauf eine Schlüsselrolle.

Mit Abheben des Hörers kann das Personal eine direkte Sprechverbindung zu rufenden Patienten herstellen und sich somit zusätzliche Wege ersparen.

Das eigenständige mehrstufige Sicherheitskonzept stellt einen risikofreien Betrieb sicher.

Rufe signalisieren ...

Der EZ CARE-Abfrageplatz dient der Anzeige und Steuerung aller stationsbezogenen Ereignisse und fügt sich ideal in eine flexible Pflegeumgebung ein.

Vielseitig einsetzbar

Das NCS Touch ist speziell für den Einsatz als Abfrageplatz im Krankenhaus und in anderen Pflegeeinrichtungen entworfen. Das moderne Konzept ermöglicht die Anwendung als Stations-, Gruppen-, Zentral- oder Parallel-Abfrageplatz.

Die Merkmale auf einen Blick:

- Großes mehrfarbiges Touch-Display
- Gut lesbar und bedienerfreundlich
- Übersichtliche Folientastatur
- Rufabfrage für direktes Rücksprechen
- Unterschiedliche Durchsagemöglichkeiten (Zimmer, Gruppe, Station, gesamte Anlage)
- Direktes Ansprechen von Zimmern
- Diskretes oder freies Sprechen
- Aktivierung von Zusammenschaltungen und Schichtwechseln
- Gruppenzusammenschaltungen
- Zimmer verschieben – „Case Management“
- Zuordnung mobiler Empfänger
- In Zimmer hören
- Funktionen Passwort geschützt
- Servicedienste
- Schlankes und flaches Design
- Vollständiger antibakterieller Schutz
- Geeignet für Wischdesinfektion
- Tischvariante oder Wandmontage

Je nach Belieben kann die Bedienung des NCS Touch wahlweise über das Touch-Display oder über die Folientastatur erfolgen.



... Abläufe steuern ...

Pflegeeinrichtungen müssen sich den wechselnden Gegebenheiten schnell und flexibel anpassen. Der Abfrageplatz bietet viele Zusatzfunktionen, um auf diese Anforderungen zu reagieren.

Ansprechen und Durchsagen

Mit dem NCS Touch können aktive Anwesenheiten, ausgewählte Zimmer oder Betten direkt angesprochen werden. Durchsagen in definierte Pflegegruppen, Stationen oder in die gesamte Anlage sind ebenfalls möglich.

In Zimmer hören

Diese Funktion ermöglicht es, in regelmäßigen Abständen und für eine kurze Zeitspanne in ausgewählte Zimmer (z. B. Babystation) zu hören. So können zeitaufwändige, regelmäßige Rundgänge des Personals reduziert werden. Sind Personen im Zimmer anwesend, wird dieses automatisch übersprungen.

Dynamische Zimmerzuordnung – Case Management

Mit dem NCS Touch können jederzeit Zimmer einer Pflegegruppe einer anderen Pflegegruppe zugordnet werden. So kann schnell und flexibel auf Änderungen in der Pflegeorganisation reagiert werden. Aufwändige Verkabelungs- und Programmierarbeiten bleiben erspart.

Zusammenschaltungen

Aus einer Auswahl von vordefinierten Zusammenschaltungsvarianten kann mit nur einem Tastendruck die gewünschte Variante aktiviert werden. Für einen besseren Überblick werden die aktiven Zustände im Display des Abfrageplatzes angezeigt.

Mobile Empfänger zuordnen

Die Weiterleitung von Informationen an mobile Endgeräte ist heute ein fester Bestandteil moderner Pflegeeinrichtungen. Auch hier spielt Flexibilität eine große Rolle. Mit der Möglichkeit, mobile Endgeräte mit dem NCS Touch verschiedenen Pflegegruppen flexibel zuzuordnen, bietet der Abfrageplatz eine weitere hilfreiche Zusatzfunktion.





... mit Sicherheit

Als zentrale Abfrageeinheit der IP Kommunikationsplattform EZ CARE erfüllt das NCS Touch höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Antibakterieller Schutz

Zur Reduzierung des Infektionsrisikos besteht der Abfrageplatz durchgehend aus antibakteriellen Materialien und bietet somit einen wesentlich wirksameren Schutz als beschichtete Geräte, die anfällig für Kratzer und Verschleiß sind.



ECS Notbetriebssystem

Das integrierte Notbetriebssystem stellt sicher, dass bei Ausfall einer zentralen Komponente Rufe und Alarmer auch weiterhin signalisiert und bearbeitet werden können. Auftretende Störungen werden am NCS Touch signalisiert und können bis zur Störungsbehebung quittiert aber nicht gelöscht werden.

Qualität

Das NCS Touch wurde speziell für den Einsatz im Pflegebereich konzipiert. Sowohl das gewählte Design als auch die nötige Robustheit erfüllen jegliche Anforderungen und Qualitätsansprüche heutiger Pflegeeinrichtungen.



Geprüfte Sicherheit

Der Abfrageplatz NCS Touch wurde von einer akkreditierten Stelle entsprechend der deutschen Norm DIN VDE 0834 für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen geprüft und erfüllt diese in vollem Umfang.

**SCHRACK
SECONET**

Schrack Seconet Care Communication GmbH
Eibesbrunnnergasse 18 | 1120 Wien | Österreich

EZ.950.0016D | Version 1.0.1 | 03. Mai 2022

© 2022 Schrack Seconet Care Communication GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

ez-care.com

Firmenstempel